

# Ltspice®を用いた コモンモードチョークコイルモデルの使用方法

LTspice®はAnalog Devices Inc.の登録商標です。

# SEIWA SPICEモデル、シンボルの格納先

## 1. 格納先の確認

- ① LTspiceを立ち上げて、componentのアイコンをクリックする。
- ② Top Directoryから初期設定部品が格納されているフォルダを確認する。


## 2. SPICEモデルとシンボルを指定フォルダに格納

- ③ シンボル(.asy)は②で確認したフォルダに格納

Ex.) C:\Users\ユーザー\AppData\Local\LTspice\lib\sym

- ④ SPICEモデル(.mod)は②確認したフォルダの一つ上の階層からsubフォルダを選択して格納

Ex.) C:\Users\ユーザー\AppData\Local\LTspice\lib\sub



# SEIWA SPICEモデルの使用方法

## 1. 回路への配置

- ① LTspiceを立ち上げて、componentのアイコンをクリックする。
- ② Top Directoryから前項でSPICEモデルを格納したフォルダを選択する。
- ③ 前項で格納したSPICEモデルのシンボルを選択し、「Place」をクリックして回路上に配置する。

